



Programmation 2 - Les sorties

1 - Activer et Désactiver

Les commandes **Activer** et **Désactiver** positionnent 1 seule des 8 sorties (de 0 à 7).


Exemple d'un clignotant 4 leds

Fig.1




2 - La commande SORTIES

La commande **Sorties** permet de positionner les 8 sorties avec un seul bloc.



Exemple pour une barre lumineuse :



Exemple pour un chenillard :

